# **Datenblatt HiTAC®-Filter**





### **Funktionsweise**

Jedes Reservoir von Quooker ist mit einem Aktivkohlefilter, dem HiTAC®-Filter, ausgestattet. Aktivkohle wird unter anderem für das Reduzieren von bestimmten biologisch abbaubaren Komponenten, Mikroverunreinigungen (wie zum Beispiel Medikamentenrückstände, Pestizide, Herbizide, PFAS) und anderen Verunreinigungen verwendet, die sich manchmal in unserem Trinkwasser befinden und dessen Geruch, Geschmack und Farbe beeinträchtigen können. Zudem besitzt der Filter katalytische Eigenschaften zum Abbau oxidativer, reaktiver Stoffe (etwa Chlor).

## Recycling

Gebrauchte Filter können über den Hausmüll entsorgt werden.

# Tipps für den Gebrauch

#### **Erste Inbetriebnahme**

Nach dem Anschluss des Quooker-Systems muss das Reservoir vor dem ersten Gebrauch zwei Minuten gespült werden, bis klares Wasser herauskommt, indem Sie am Bedienring zweimal drücken und dann drehen. Der Leuchtring auf dem Quooker-Hahn leuchtet nun rot. Zunächst strömt schwarzes Wasser heraus. Dies ist aktiver Kohlenstoff aus dem Filter und gesundheitsunbedenklich.

#### Wartung

Quooker empfiehlt alle fünf Jahre eine Wartung (je nach Wasserhärte in Ihrer Region). Gegebenenfalls benötigen Sie ein komplettes Wartungsset, vielleicht genügt jedoch auch der Austausch des HiTAC®-Filters. Über unseren Onlineshop können Sie einfach mit Ihrer Seriennummer das richtige Wartungsset bestellen. Nach Austausch des Filters ist das Reservoir mindestens zwei Minuten lang mit Wasser durchzuspülen.

#### **Abwesenheit**

Es empfiehlt sich, bei einer Abwesenheit von mehr als drei Tagen das Quooker-System auszuschalten. Dies erfolgt über den Q-Schalter auf der Oberseite des Reservoirs. Bei den älteren Reservoiren befindet sich der Schalter rechts an der Rückseite der Kappe neben dem LED-Kabel. Nach Ihrer Rückkehr empfiehlt es sich, das Quooker-System vor dem ersten Gebrauch erneut eine Minute lang durchzuspülen, um das System zu entlüften.

Bei weiteren Fragen können Sie sich über das Kontaktformular auf quooker.ch/request an unsere Service-Abteilung wenden. Alternativ erreichen Sie uns telefonisch unter 043 411 20 30.

# Quooker

Quooker Schweiz AG Steinackerstrasse 5 CH-8302 Kloten T +41 (0)43 411 20 30 F +41 (0)43 411 20 39 info@quooker.ch www.quooker.ch