

- 5 Lösen Sie die Schläuche vom defekten Mischventil. Lösen Sie das defekte Mischventil von der Sicherheitsgruppe. ACHTUNG: Es kann Wasser aus den Schläuchen fliessen.
- 6 Schliessen Sie das neue Mischventil mit einem neuen Fiberring an die Sicherheitsgruppe an.
- 7 Schliessen Sie den Warmwasserschlauch der Mischbatterie an das neue Mischventil an. Verwenden Sie das Schlauchsieb, wenn sich keine Gummidichtung im Schlauch befindet.
- 8 Schliessen Sie die Schläuche des Reservoirs an das neue Mischventil an. ACHTUNG: Diese Verbindungen dichten konisch und benötigen daher keine Dichtungsringe.

HINWEIS!

Öffnen Sie den Hauptwasserhahn und kontrollieren Sie ob alle Verbindungen dicht sind. Warten Sie mit dem Einschalten des Quooker, bis das Reservoir wieder mit Wasser gefüllt ist, um eine Überhitzung zu vermeiden. Nach der Aufheizperiode ist der Quooker wieder einsatzbereit. Schrauben Sie gelegentlich das Perlatorsieb vom Quooker-Hahn ab, um es mit Reinigungssessig oder einem Kalklösemittel zu entkalken. Sollten Sie nach dem Lesen dieser Gebrauchsanweisung noch Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, Telefon +41 (0)43 4112030.

