



Maße der Rosetten



Maße der Rosetten

1. Rosette Flex
2. Rosette Fusion, Nordic Single Tap oder Nordic Mischbatterie
3. Rosette Nordic Seifenspender
4. Blinddeckel

Alle Maße in mm.



Quooker®

Quooker Schweiz AG
Steinackerstrasse 5
CH-8302 Kloten
043 4112030
info@quooker.ch
quooker.ch