



Maße der Rosetten



Maße der Rosetten

1. Rosette Flex
2. Rosette Fusion, Nordic Single Tap oder Nordic Mischbatterie
3. Rosette Nordic Seifenspender
4. Abdeckplatte

Alle Maße in mm.



Quooker®

Quooker Deutschland GmbH
Am Bahnhof 9
41352 Korschenbroich
Telefon 02161 6210800
Fax 02161 6210801
info@quooker.de
quooker.de