

# Tipps für den Gebrauch des Energieverteilers

**de**     **Achtung: Die rote Steckdose darf nur für ein Quooker-Reservoir verwendet werden.**

Der Quooker-Energieverteiler ermöglicht den Anschluss von zwei Quooker-Geräten an eine Steckdose zusätzlich zu einem anderen Gerät mit hohem Stromverbrauch. Es können also ein Quooker-Reservoir, ein CUBE und beispielsweise eine Spülmaschine gleichzeitig dieselbe Stromgruppe nutzen. Sobald die Spülmaschine zu viel Strom verbraucht, wird das Nachheizen beim Quooker-Reservoir verzögert bis zu dem Zeitpunkt, wo die Spülmaschine weniger Strom benötigt. Dennoch kann während dieser Phase das kochende Wasser, aber auch das gekühlte Wasser entnommen werden. Schliessen Sie das Quooker-Reservoir an die rote Steckdose, den CUBE an die blaue und das andere Küchengerät an die graue Steckdose an.

Spannung: 250 V

Stromstärke: 13 A

# Conseils pour l'utilisation du Powerswitch

**fr**     **Attention: la prise de courant rouge peut uniquement être utilisée pour brancher un réservoir Quooker.**

Le distributeur d'énergie Quooker permet de brancher deux appareils à une prise de courant existante en plus d'un autre appareil à consommation énergétique élevée. En d'autres mots, un réservoir Quooker, un CUBE et notamment un lave-vaisselle peuvent utiliser le même groupe au même moment. La quantité d'eau bouillante qui reste dans le réservoir Quooker peut encore être utilisée. Le CUBE s'utilise normalement. Branchez le réservoir Quooker à la prise de contact rouge, le CUBE à la bleue et l'autre électroménager à la grise.

Tension: 250 V

Ampérage: 13 A

# Suggerimenti per l'utilizzo del distributore di energia

**it**      **Attenzione: utilizzare la presa di corrente rossa esclusivamente con un serbatoio Quooker.**

Il distributore di energia Quooker consente l'attacco di due dispositivi Quooker in aggiunta a un ulteriore dispositivo ad alto assorbimento. Così un serbatoio Quooker, un CUBE e, ad esempio, una lavastoviglie possono utilizzare lo stesso gruppo di potenza contemporaneamente. Non appena la lavastoviglie consuma troppa elettricità, il riscaldamento del serbatoio Quooker viene ritardato fino al momento in cui la lavastoviglie richiede meno elettricità. Pertanto, in questa fase è possibile prelevare sia acqua bollente sia acqua fresca. Collega il serbatoio Quooker alla presa di corrente rossa, il CUBE alla presa blu e l'altro elettrodomestico da cucina a quella grigia.

Tensione: 250 V

Intensità: 13 A

# Quooker®